

Posición	Código de la pieza	Name
1	816346-2	INDICADOR DE ESCALA P/1050DW
2	271312-0	BOTON DE MANDO 35
3	232185-6	MUELLE BALLESTA
4	344710-2	PLACA TOPE
5	265995-6	TORNILLO RP 4X18 BGA452
6	416787-8	BOQUILLA PARA 1050DW
7	951051-5	PASADOR 3-8*
8	266045-0	TORNILLO M4X20
9	257215-2	JUNTA DE ANCLAJE PARA 1050DW
10	231504-3	MUELLE-TORS.10 FOR 1923B
11	344708-9	CABEZAL DE TAMBOR PARA 1050DW
12	265995-6	TORNILLO RP 4X18 BGA452
13	165242-4	CASQUILLO TAMBOR 1050DW
14	413074-6	GUIA DE AVANCE PARA 1050DW
15	651942-7	INTERRUPTOR PARA UC120DW
16	416789-4	BOTON DE BLOQUEO PARA 1050DW
17	233194-8	MUELLE COMPRESION PARA UC120DW
18	643909-9	CONECTOR BATERIA 6221DW
19	852332-9	NAME PLATE 1051D
20	416788-6	GATILLO PARA 1050DW
21	629759-6	DC MOTOR PARA 1051D
22	265995-6	TORNILLO RP 4X18 BGA452
23	417222-9	TAPA EMPUÑADURA 1051D
24	265995-6	TORNILLO RP 4X18 BGA452
26	417221-1	ARMAZON PRINCIPAL PARA 1051DW
27	231356-2	MUELLE 15 PARA 1050DW
28	317119-1	BASE DELANTERA PARA 1050DW
29	921382-6	TOR. CABEZA HEX. M6X60
30	344707-1	BASE PARA 1050DW
31	912127-3	TORNILLO M4X16
32	285691-0	CIERRE RODAMIENTO 6-18 1050DW
33	211016-2	RODAMIENTO 626LLB
34	A-85400	Minicuchillas HM 50mm
35	187669-8	DRUM PLATE SET
36	265484-1	TORNILLO HEXAGONAL M6X18
37	265069-3	TORNILLO M4X10 PARA 1050D
38	231317-2	MUELLE-EXPANSION 3
39	161134-5	TAMBOR PARA 1050DW
40	211088-7	RODAM. BOLAS 6000DDW PC5001C
41	416785-2	SOPORTE TAMBOR PARA 1050DW
42	265995-6	TORNILLO RP 4X18 BGA452
43	222152-9	RODILLO 8-30 PARA 1050DW
44	931402-8	TUERCA M8 * PARA HM1800
45	225082-3	CORREA 6-210 PARA 1050DW
46	344711-0	DEFLECTOR PARA 1050DW
47	416786-0	CARCASA CORREA PARA 1050DW
48	265995-6	TORNILLO RP 4X18 BGA452
49	941051-3	ARANDELA PLANA 4*