




Posición	Código de la pieza	Name
1	411297-0	CIERRE DE CONO /6802BV
2	443028-9	FIELTRO 30 /6802BV
3	411292-0	CONO DE SALIDA 6800DBV
4	411293-8	CASQUILLO 6802BV
5	911183-0	TORNILLO M4X55*
6	213404-9	JUNTA TORICA 27 6802BV/6000R
7	156681-9	CULATA PARA 6800DBV
8	232050-9	CASQUILLO
9	216001-0	BOLA DE ACERO 3.5*
10	133457-1	EMBRAGUE PARA 6800DBV
11	231139-0	MUELLE-EXPANSION 9
12	253324-5	ARANDELA FINA 8*
13	221675-4	CORONA 56 PARA 6800DBV
14	254031-3	CHAVETA 3* DA3000DW
15	325485-2	EJE CORONA 6802BV/05BV
16	212057-1	RODAMIENTO DE AGUJA 1023
17	815402-5	NAME PLATE 6800DBV
18	953106-2	REMACHE 0-5*
19	911173-3	TORNILLO M4X45*
20	343693-3	CLIP
22	263002-9	FIJADOR 4*
23	911576-1	TORNILLO PH M4X50 PARA HR2410*
24	156682-7	TAPA CULATA PARA 6800DBV
25	263002-9	FIJADOR 4*
26	211028-5	RODAMIENTO PARA 627LB
27	241803-5	VENTILADOR 58
28	511763-8	INDUCIDO 6800DBV
29	211028-5	RODAMIENTO PARA 627LB
30	414463-8	DEFLECTOR PARA 6800DBV
31	627059-8	STATOR PARA 6800DBV
32	643552-4	PORTA ESCOBILLAS 5-8
33	191627-8	ESCOBILLAS CB-64
34	911124-6	TORNILLO M4X14*
36	650226-0	INTERRUPTOR TG823AB
37	411852-8	AISLANTE INTERRUPTOR
38	154960-9	TAPA EMPUÑADURA 6800DBV
39	911153-9	TORNILLO M4X28*
40	645253-0	CONDENSADOR B PARA 9541-9542
41	651478-6	INVER.VTX11/6950-6820V
43	911133-5	TORNILLO M4X18*
44	687001-1	PRESILLA***
45	666066-6	POWER SUPPLY CORD 1.0-2-2.5
46	682502-4	SALIDA DE CABLE 8-85 (320800)
47	188104-9	CARCASA PARA 6800DBV
48	261058-6	ARANDELA DE FIELTRO 6820V*
49	681617-4	ARANDELA AISLANTE 68DB*