




POSIÇÃO	Código da peça	Name
1	156993-0	CARCASA INTERMEDIA 9218SB
2	212004-2	RODAMIENTO DE AGUJA 810
3	961055-9	GRUPILLA S-15*
4	254001-2	CHAVETA 4*
5	221273-4	PIÑON 52 PARA 9218SB
6	312368-5	ALOJAMIENTO PIÑON 9218SB
7	911171-7	TORNILLO M4X45*
8	911161-0	TORNILLO M4X35*
9	211206-7	RODAMIENTO 6202LLB
10	325425-0	EJE PARA 9218SB
11	285809-3	CIERRE RODAMIENTO 23-36 9218SB
12	224515-5	PORCA PARA PRATO POLIDOR 48
13	263002-9	FIJADOR 4*
14	211101-1	RODAMIENTO 6001LLB
15	961052-5	GRUPILLA S-12*
16	241044-3	VENTILADOR 68
17	512405-7	INDUCIDO 9218SB
18	213002-9	JUNTA ANTIPOLVO 8
19	211033-2	RODAMIENTO 608LB
20	263002-9	FIJADOR 4*
21	411241-7	DEFLECTOR PARA 9218SB
22	911681-4	TORNILLO M5X60
23	528701-3	STATOR PARA 9218SB
27	811828-9	NAME PLATE 9218SB
28	159596-9	CARCASA DE MOTOR(070007)9218SB
29	181030-1	ESCOBILLAS CB-100
30	643600-9	TAPON DE ESCOBILLAS 6-10*
31	651232-8	INTERRUPTOR SGEL206C P/9218SB
32	645209-3	CONDENSADOR PARA JR3020
33	666066-6	POWER SUPPLY CORD 1.0-2-2.5
34	682502-4	SALIDA DE CABLE 8-85 (320800)
35	687001-1	
36	911133-5	TORNILLO M4X18*
37	911138-5	TORNILLO M4X20*
38	414994-7	CARCASA DE MANGO(070008)9218SB