




Posición	Código de la pieza	Name
1	266173-1	TORNILLO M5X30 PARA 9015B
2	415491-6	BOTON BLOQUEO 9521/25/27NB
3	233072-2	MUELLE DE BLOQUEO 8 PARA 9541
4	256437-1	BULON 4 PARA 9521/25/27NB
5	961002-0	GRUPILLA S-6*
6	226748-8	PIÑON PARA 9525/27/28/NB
7	211088-7	RODAM. BOLAS 6000DDW PC5001C
8	316807-7	SOPORTE RODAMIENTO /9527NB
9	241891-2	VENTILADOR 57 PARA 9527NB
10	415971-2	DEFLECTOR PARA 9527NB
11	517308-0	INDUCIDO 9527NB/9528NB
12	681638-6	ARANDELA AISLANTE PARA 9524NB
13	211012-0	RODAMIENTO BOLAS 60622/HR2410
14	521628-6	STATOR 9527NB
15	266007-8	TORNILLO RP.3X10 FOR 6931DW*
16	266034-5	TORNILLO RP 4X16 PARA 9541*
17	415952-6	MANDO INTERRUPTOR PARA 9524NB
18	858487-8	NAME PLATE 9528NB
19	417352-6	PALANCA INTERRUPTOR 9524NB
20	159866-6	CARCASA MOTOR COMP.PARA 9524NB
21	682502-4	SALIDA DE CABLE 8-85 (320800)
22	233285-5	MUELLE COMPRESION 41 BTP140
23	666066-6	POWER SUPPLY CORD 1.0-2-2.5
24	415955-0	TAPA CARCASA PARA 9524NB
25	265995-6	TORNILLO RP 4X18 BGA452
26	654532-5	CONECTOR 6E/1DS
27	687063-9	PRESILLA PARA 5903R/HR4000C
28	265995-6	TORNILLO RP 4X18 BGA452
29	651433-8	INTERRUPTOR PARA 9524NB
30	191940-4	ESCOBILLAS CB-411
31	643928-5	TAPON ESCOBILLAS PARA 9524NB
32	819063-3	MAKITA LABEL
33	224554-5	Porca
34	224415-9	Arandela para amoladoras
35	152522-7	EJE PARA 9524NB
36	125097-9	PROTECTOR 125 P/9542
37	251391-4	TORNILLO PH M5X16 PARA 9541*
38	316800-1	CAJA RODAMIENTO PARA 9524NB
39	211129-9	RODAMIENTO 6201DDW
40	962151-6	GRUPILLA R-32* BO6010
41	226749-6	CORONA POAR 9525/27/28/NB
42	159874-7	CABEZAL PARA 9527NB