




Posición	Código de la pieza	Name
1	415301-7	BOTON DE BLOQUEO PARA 9541
2	233072-2	MUELLE DE BLOQUEO 8 PARA 9541
3	226712-9	PINON HELICOIDAL 10 PARA 9541
4	210042-8	RODAMIENTO BOLAS 629LLB
5	415302-5	TAPA DE CABEZAL PARA 9541
6	241867-9	VENTILADOR 57 PARA 9541
7	517053-7	INDUCIDO 220V PARA 9541/42
8	681632-8	ARANDELA AISLANTE PARA 9541*
9	210017-7	RODAMIENTO BOLAS 607DDW/420S
10	421479-6	ANILLO DE GOMA PARA 9541
11	415296-4	DEFLECTOR PARA 9541
12	633248-5	STATOR 220-240V PARA 9541***
13	266004-4	TORNILLO RP 4X70 PARA 9541*
14	415305-9	PALANCA INTERRUPTOR PARA 9541
15	415304-1	VARILLA INTERRUPTOR PARA 9541
16	415303-3	MANDO INTERRUPTOR PARA 9541
17	857311-2	NAME PLATE
18	233071-4	MUELLE COMPLETO 4 PARA 9541
19	182705-5	CARCASA TRASERA PARA 9541/9542
21	687063-9	PRESILLA PARA 5903R/HR4000C
22	682502-4	SALIDA DE CABLE 8-85 (320800)
23	666066-6	POWER SUPPLY CORD 1.0-2-2.5
24	265941-9	TORNILLO 4X18***
27	651418-4	INTERRUPTOR ST115A-40 /9541
28	687073-6	SOPORTE CONECTOR 9541-9542
29	645253-0	CONDENSADOR B PARA 9541-9542
30	183555-1	CARCASA DE MOTOR PARA 9541
31	191959-3	ESCOBILLAS CB-302 PARA 9541
32	643753-4	TAPON DE ESCOBILLA PARA 9541
33	182705-5	CARCASA TRASERA PARA 9541/9542
34	265999-8	TORNILLO M4X25
35	224554-5	Porca
36	B-02565	DEPRESSED CENTER WHEEL 115-36
37	224415-9	Arandela para amoladoras
38	165362-4	PROTECTOR 115 P/MT952
39	322606-7	EJE PARA 9541
40	415300-9	CASQUILLO LABERINTO PARA 9541
42	251391-4	TORNILLO PH M5X16 PARA 9541*
43	266034-5	TORNILLO RP 4X16 PARA 9541*
44	344053-2	CUELLO PARA 9541
45	161120-6	CAJA DE RODAMIENTO PARA 9541
46	226713-7	CORONA HELICOIDAL 38 PARA 9541
47	211023-5	RODAMIENTO 607LB
48	256435-5	BULON DE BLOQUEO 5 PARA 9541*
49	316500-3	CABEZAL PARA 9541
50	266173-1	TORNILLO M5X30 PARA 9015B
51	632454-9	CONECTORES PARA 9541