

Posición	Código de la pieza	Name
1	254231-5	CHAVETA 4*
2	331193-5	CILINDRO 20 PARA HR1800***
3	152185-9	CAÑÓN PARA HR1800
4	213507-9	JUNTA TORICA 40
5	253854-6	ARANDELA PLANA 30 PARA HR1800
6	221358-6	CORONA 26
7	322284-3	MARTILLO PARA HR1800
8	213214-4	JUNTA TORICA 16
9	321483-4	PISTON HR1800/8015DW
11	922371-4	TORNILLO HEXAGONAL M6X50*
12	256123-4	BULON 5* HR2010
14	410018-7	TAPON PARA HR1800
15	213460-9	JUNTA TORICA 35
16	321489-2	BIELA HR1800/8015DW
17	212005-0	RODAMIENTO DE AGUJAS 810
18	321485-0	CIGUEÑAL PARA HR1800
19	216011-7	BOLA DE ACERO 5.6*
20	231327-9	MUELLE-EXPANSION 6
21	321484-2	BULON 8 /HR1800
22	156911-8	CULATA PARA HR1800
23	211204-1	RODAMIENTO 6002
24	221705-1	PIÑÓN 29 PARA HR1800
25	253853-8	ARANDELA PLANA 15*
26	151153-9	TRANSMISION PARA HR1800
27	253715-0	ARANDELA PLANA 6*
28	213707-1	JUNTA TORICA 65
29	156910-0	BASE CULATA PARA HR1800
30	211069-1	RODAMIENTO 6200 HR1800
31	213157-0	JUNTA DE ACEITE 13 HR1800/2510
32	241820-5	VENTILADOR 67 HK1810
33	512778-8	INDUCIDO HR1800
34	681613-2	ARAND.AISLANTE 806 (320701)*
35	211033-2	RODAMIENTO 608LB
36	273479-0	Empuñadura HR2220
37	315145-4	SOPORTE ABRAZADERA
38	923456-9	TORNILLO M8X35* HR1800
39	211304-7	RODAMIENTO 6004
40	331192-7	CASQUILLO PARA HR1800
41	213163-5	JUNTA DE ACEITE 14 HR1800
42	213507-9	JUNTA TORICA 40
43	321482-6	CIERRE PARA HR1800
44	213164-3	JUNTA TORICA 14 HR1800
45	216011-7	BOLA DE ACERO 5.6*
46	152397-4	MANDRIL B PARA HR1800(033016)
47	159541-4	MOTOR HOUSING
48	410043-8	DEFLECTOR PARA HR1800
49	265342-1	TORNILLO HEXAGONAL M5X40*
50	528290-8	FIELD ASS'Y 220V

51	953106-2	REMACHE 0-5*
52	854795-5	NAME PLATE HR1800
53	931302-2	TUERCA HEXAGONAL M6*
54	181038-5	ESCOBILLAS CB-105
55	643600-9	TAPON DE ESCOBILLAS 6-10*
56	911323-0	TORNILLO M6X16*
57	911238-1	TORNILLO PLANO M5X22*
58	181488-4	ASA IZQUIERDA PARA HR1800
59	911343-4	TORNILLO M6X25*
60	911133-5	TORNILLO M4X18*
61	687001-1	PRESILLA***
62	665527-3	POWER SUPPLY CORD 1.00-2-5.0
63	682505-8	SALIDA DE CABLE 10-90
64	645173-8	CONDENSADOR PARA 4014N
65	685700-9	ESPONJA JN3200*
66	531012-7	INTERRUPTOR P/HR1800***
67	421145-5	AISLANTE INTERRUPTOR.HK1810
68	924216-2	TORNILLO M5X15* 3612
69	261042-1	ARANDELA GOMA 4.5*
70	321144-6	Tope de profundidad
71	341539-7	ABRAZADERA PARA HR1800
74	181488-4	ASA IZQUIERDA PARA HR1800
76	231937-2	MUELLE CONICO 21
77	253982-7	ARANDELA CONICA 20* HR1800
78	421456-8	PROTECTOR CARTER HR1800