




Posición	Código de la pieza	Name
3	134715-8	EMPUÑADURA PARA HR2400
4	931302-2	TUERCA HEXAGONAL M6*
5	150822-9	"CARCASA DELANTERA ""B"" P/HR2400"
6	911273-9	TORNILLO M5X50*
7	213720-9	JUNTA TORICA 67
11	211323-3	RODAMIENTO 6904LLU
12	213418-8	JUNTA DE ACEITE 28
13	231954-2	ANILLO DE CIERRE 28
14	267110-8	ARANDELA PLANA 31 * HR160DW
15	233060-9	MUELLE 31 HR2400
16	226260-8	CORONA 46 PARA HR2400
19	134813-8	PORTA HERRAM. COMP. B P/HR2400
20	267105-1	ARANDELA PLANA 29 P/HR2400 *
21	213063-9	JUNTA TORICA 10
22	213063-9	JUNTA TORICA 10
23	323723-6	"IMPACTADOR ""B"" PARA HR2400"
24	321915-1	RODILLO PARA HR2400
25	262038-5	SUPLEMENTO GOMA 17* HR2400
26	857141-1	NAME PLATE HR2400
27	415415-2	CARCASA DE MOTOR PARA HR2400
28	911581-8	TORNILLO M4X55
29	212040-8	CARRUSEL DE AGUJAS 819 HR2400
30	226421-0	CORONA HELICOIDAL PARA HR2400
31	219007-7	ROTULA 9 PARA HR2400
32	322588-3	EJE-PINON PARA HR2400
33	322652-0	EMBRAGUE PARA HR2400
34	226259-3	PINON 10 PARA HR2400
35	415372-4	MANDO DEL SELECTOR PARA HR2400
36	213265-7	JUNTA TORICA 17 PARA HR2400
38	251392-2	TORNILLO PH M4 *
39	265715-8	TORNILLO 6X40
40	267104-3	ARANDELA PLANA 12*
41	321916-9	BULON PARA HR2400
42	267104-3	ARANDELA PLANA 12*
43	267109-3	ARANDELA PLANA 13,5 * HR160DW
44	231953-4	ANILLO DE CIERRE 23
45	322587-5	IMPACTADOR PARA HR2400
46	213214-4	JUNTA TORICA 16
47	316450-2	PISTON CILINDRO PARA HR2400
48	159653-3	CULATA PARA HR2400
49	213385-7	JUNTA TORICA 24
50	211051-0	RODAMIENTO 609LLB
51	213112-2	JUNTA DE ACEITE 12
52	241850-6	VENTILADOR 60 PARA HR2400
53	515163-4	INDUCIDO HR2400
54	681625-5	ARANDELA AISLANTE HK1810
55	211031-6	RODAMIENTO PARA 608LLB
56	253192-6	ARANDELA PLANA 14*

57	415127-7	DEFLECTOR PARA HR2400
58	625158-0	STATOR 220 PARA HR2400
59	231457-6	MUELLE EXPANSION
60	191955-1	ESCOBILLAS CB-417 PARA HR2400
61	651919-2	INTERRUPTOR SGE106CV-1P HR2400
62	415117-0	PALANCA DE BLOQUEO HR2400
63	415120-1	MANDO DE INTERRUPTOR HR2400
64	415118-8	BOTON DE BLOQUEO PARA HR2400
65	263002-9	FIJADOR 4*
66	152416-6	TAPA DE MANGO PARA HR2400
67	265995-6	TORNILLO RP 4X18 BGA452
68	421460-7	AISLANTE INTERRUPTOR HR2400
69	651556-2	INVERSOR VLX11
70	265995-6	TORNILLO RP 4X18 BGA452
71	687052-4	PRESILLA
72	665865-3	CABLE DE ALIMENTACION LC1230
73	682516-3	SALIDA DE CABLE 9,3-85/HR2410
75	645200-1	CONDENSADOR PARA 420S ***
76	231288-3	MUELLE 6
77	322653-8	LEVA DEL SELECTOR PARA HR2400
78	256447-8	BULON 8 HR2400
79	323724-4	"SUPLEMENTO ""B"" HR2400"
80	286265-0	"CAPUCHON ""C"" 31 HR2400"
81	232192-9	ANILLO CIERRE 26 HR2010/2410
82	344574-4	GUIA DE MUELLE 38 HR2400
83	416410-5	"TAPA DE RACOR ""B"" HR2400"
84	233203-3	MUELLE 38 HR2400
85	233202-5	MUELLE 20 PARA HR2400
86	216022-2	BOLA DE ACERO 7.0
87	231979-6	ANILLO DE CIERRE 16 HR2400