




POSICÃO	Código da peça	Name
1	125542-4	TORNILLO M10X115 RP1800
2	450946-4	TUERCA RP1800
3	252643-6	MARIPOSA M10 PARA RP0910
4	410129-8	TUERCA NYLON 3612
5	265995-6	TORNILLO RP 4X18 BGA452
6	450947-2	PROTECTOR TRASERO RP2300F
7	158977-4	CARCASA MOTOR RP1800F
8	620081-4	CONTROLADOR RP2300FC
9	866377-1	RP2300FC NAME PLATE
10	654531-7	CLEMA CONEXION 4602D
13	682505-8	SALIDA DE CABLE 10-90
14	695123-3	CABLE 4MTS.
15	687053-2	PRESILLA PARA HM1202C
16	265995-6	TORNILLO RP 4X18 BGA452
17	450949-8	PROTECTOR RP1800
18	265995-6	TORNILLO RP 4X18 BGA452
19	266059-9	TORNILLO M5X75
20	636344-8	STATOR ASY 220 RP2300FC
21	450944-8	DEFLECTOR RP1800
22	211092-6	RODAMIENTO 629DDW
23	681631-0	ARANDELA AISLANTE PARA 3612C
24	517808-0	INDUCIDO RP2300FC
26	251295-0	TORNILLO M-4*
27	285731-4	ARANDELA CIERRE 60 RP1800
28	211380-1	RODAMIENTO DE BOLAS RP1800
29	265995-6	TORNILLO RP 4X18 BGA452
30	450937-5	PROTECTOR AS DERECHA RP1800
31	450940-6	PALANCA INTERRUPTOR RP1800
32	233024-3	MUELLE 4 PARA JR3020
33	450941-4	BOTON DE CIERRE RP1800
34	231372-4	MUELLE 5 PARA 3612
35	651432-0	INTERRUPTOR RP1800
36	911343-4	TORNILLO M6X25*
37	450936-7	ASA DERECHA RP1800
38	450942-2	BOTON RP1800
39	233072-2	MUELLE DE BLOQUEO 8 PARA 9541
40	268234-3	BULON 6 RP1800
41	911133-5	TORNILLO M4X18*
42	763628-2	Casquillo cónico 12mm
43	763674-5	TUERCA DE CASQUILLO RP1800
44	318382-9	PROTECTOR DE CIERRE RP1800
45	285849-1	CIERRE RP1800
46	158972-4	TAPA CARCASA RP1800F
47	266012-5	TORNILLO RP WF PARA HR160DWH*
48	153476-1	TUERCA RP1800
49	231231-2	MUELLE-EXPANSION 12
50	911343-4	TORNILLO M6X25*

51	265995-6	TORNILLO RP 4X18 BGA452
52	450939-1	PROTECTOR ASA IZ RP1800
53	450938-3	ASA IZQUIERDA RP1800
54	643700-5	TAPON DE ESCOBILLAS 7-18 *
55	191953-5	ESCOBILLAS CB-203 PARA 3612C
56	816926-4	INDICATION LABEL
57	266026-4	TORNILLO RP 4X12 PARA 9046*
58	631862-1	CIRCUITO ELECTRICO RP1800
59	233538-2	MUELLE TORSION RP1800
60	266015-9	TORNILLO M10 PARA 3612C
61	450950-3	PALOMILLA RP1800
62	911213-7	TORNILLO M5X12*
63	450943-0	TORNILLO AJUSTE RP1800
64	234106-4	MUELLE COMPRESION RP1800
65	325652-9	TORNILL M10 RP1800
66	450953-7	DEFLECTOR RP1800
67	251467-7	TORNILLO CAB. PLANA M6 RP0910
68	213030-4	JUNTA TORICA 8 PARA RP0910
69	265587-1	TORNILLO RP1800
70	265586-3	TORNILLO RP1800
71	315931-3	SOPORTE PARA RP0910
72	265587-1	TORNILLO RP1800
73	216009-4	BOLA DE ACERO 7.1*
74	231419-4	MUELLE-EXPANSION 5 3620
75	265720-5	TORN.MARIPOSA M5X14 /HR2410*
76	231240-1	MUELLE-EXPANSION 7 PARA LS1013
77	253783-3	ARANDELA PLANA 6 PARA 5603R*
78	931303-0	TUERCA M6*
79	265774-2	TORNILLO DE AJUSTE RP1800
80	213022-3	JUNTA TORICA 3/AN3800
81	265720-5	TORN.MARIPOSA M5X14 /HR2410*
82	231240-1	MUELLE-EXPANSION 7 PARA LS1013
83	417252-0	PERTIGA PARA RP0910
84	234105-6	MUELLE COMPRESION RP1800
85	158973-2	BASE COMPLETA RP1800
86	424176-3	TAPON RP1800
87	346032-6	PLACA DE CIERRE RP1800
88	233105-3	MUELLE COMP.4 PARA 6831DW
89	450951-1	PLACA BASE RP1800
90	912112-6	TORNILLO M4X10*
91	266016-7	TORNILLO M5X10