




POSIÇÃO	Código da peça	Name
1	651891-8	INTERRUPTOR PARA 6900D/4191DW
2	265873-0	TORNILLO BT 4X14*
3	343967-2	DOBLE ESCUADRA PARA T220DW
4	182639-2	HOUSING SET (GE)
5	253733-8	ARANDELA PLANA 9*
6	233003-1	MUELLE INTERNO 9 PARA T220DW
7	233004-9	MUELLE EXTERNO 13 PARA T221DW
8	343630-7	CARRIL TRASERO PARA T220DW
9	331382-2	SILLA DE MUELLES PARA T220DW
10	256206-0	BULON 4 PARA T220DW*
11	164961-9	PALANCA-LEVA PARA T221DW
12	233002-3	MUELLE 3 PARA 9227CB
13	165028-6	MARTILLO PARA T220DW
14	951107-4	BULON FIJADOR 4-14/4401*
15	343629-2	PLACA PARA T221DW
16	257639-2	CASQUILLO 4 PARA T220DW
17	153203-6	CORONA PARA T220DW
18	253171-4	ARANDELA PLANA 10 PARA T220DW*
19	256205-2	BULON 10 PARA T220DW
20	343579-1	CIERRE BATERIA 6901DW/6791DW
21	256158-5	BULON 3 PARA T220DW
22	343628-4	PLACA PARA T221DW
23	232107-6	BALLESTA PARA T221DW
24	414549-8	MANDO DE INTERRRUPTOR T220DW
25	643909-9	CONECTOR BATERIA 6221DW
26	192019-4	BATERIA 9100 9,6V 1,3AH NI-CD
28	629613-4	MOTOR DC 9,6V PARA T220DW
29	267053-4	ARANDELA PLANA 12 PARA T220DW*
30	221999-8	TAMBOR PARA T220DW
31	221961-3	PINON 27 PARA T2220DW
32	221961-3	PINON 27 PARA T2220DW
33	221961-3	PINON 27 PARA T2220DW
34	232108-4	ESCUADRA PARA T220DW
35	153204-4	TRANSMISION PARA T220DW
36	253758-2	ARANDELA PLANA 10
37	214058-5	COJINETE 10 PARA T220DW
38	421358-8	DISPARADOR PARA T220DW
39	343632-3	GUIA DEL DISPARADOR T220DW
40	343928-2	GUIA DEL SENSOR PARA T220DW
41	343929-0	SENSOR-SEGURO PARA T220DW
42	343930-5	PULSADOR PARA T220DW
43	231789-1	MUELLE 4 PARA T220DW
44	252634-7	TUERCA M4 PARA T220DW
45	168239-2	CARRO EMPUJADOR PARA T220DW
46	343635-7	FRENO DEL CARRO PARA T220DW
47	182639-2	HOUSING SET (GE)
48	911143-2	TORNILLO M4X22*
49	415045-9	AMORTIGUADOR PARA T220DW

50	257645-7	CASQUILLO 4 PARA T220DW
51	911148-2	TORNILLO M4X25*
52	857074-0	NAME PLATE T221D
53	911123-8	TORNILLO M4X14*
54	911158-9	TORNILLO M4X30*